



NO	名称	操作
1	織帳 (1)	電動
2	織帳 (2)	電動
3	昇降閉会式織帳	手動
4	暗転幕	手動
5	一文字幕	手動
6	袖幕 (1)	手動
7	第1ボーダーライン	手動
8	第1サスペンションライト	電動
9	吊物ボタン (1)	電動
10	一文字幕 (2)	手動
11	引割幕 (1)	手動
12	天井反射板 (前)	電動
13	袖幕 (2)	手動
14	一文字幕 (3)	手動
15	第2ボーダーライン	手動
16	第2サスペンションライト	電動
17	吊物ボタン (2)	電動
18	一文字幕 (4)	手動
19	引割幕 (2)	手動
20	パイプ張込式スクリーン	手動
21	天井反射板 (後)	電動
22	一文字幕 (5)	手動
23	袖幕 (3)	手動
24	第3サスペンションライト	電動
25	吊物ボタン (3)	手動
26	正面反射板	電動
27	吊物ボタン (4) 松羽目ドロップ	手動
28	吊物ボタン (5)	電動
29	一文字幕 (6)	手動
30	袖幕 (4)	手動
31	アッパーポリゾント	電動
32	吊物ボタン (6)	手動
33	吊物ボタン (7)	手動
34	吊物ボタン (8)	手動
35	バック幕	手動
36	Horizont幕	手動
37	吊物ボタン (9)	手動
38	防音カーテン	電動
39	側面反射板 (上手)	電動
40	側面反射板 (下手)	電動