

高知県立美術館ホール

〒781-8123

高知市高須353番地2

TEL(088)866-8000 FAX(088)866-8008

舞台奥

調光設備

調光卓/National PleasureΣ
プリセット 3段/100本 サブマスター 20本
回路選択方式/電子クロスバー
記憶装置/有り
タッチスイッチ/有り エフェクト/有り
調光室の位置/客席後方2階上手側
袖までの距離/40m
インカム/クリアカム インカムライン/有り

電源

予備電源/単相三線 200A 100V
位置/上手操作盤横
予備電源/三相三線 100A 200V
位置/上手操作盤横
直電源/60A 2口 上下各1口
PA電源/無し
ジェネレーターの設置/可 位置/搬入口外
袖までの距離/40m

ピンスポット

型式 XPS-1003SR 1kwXENON-PINSPOT×2
ピンスポットの仮設/可
仮設電源/単相三線 50A(常設PIN2本含む)

FR・CL

FR (TOTAL 片側12台) 3台 4色
1列 凸×3 4段 4回路
CL
1CL 凸×18 7回路
6台 3色 6回路 (空き1回路)
2CL 1.5kw凸×8 4回路
2台 4回路

UH・LH

UH 300w 12灯 4色 (#71.72.63.22)
1色 2回路 T型 TOTAL8回路
LH 300w 16灯 4色 (#72.59.22.40)
1色 2回路 C型 TOTAL8回路

サスペンション

1SUS	T型30A 12回路
C-8 型 12台	MS 型 10台
2SUS	T型30A 12回路
C-8 型 12台	MS 型 10台
3SUS	T型30A 12回路
	MS 型 16台

フロアー回路 TOTAL C型39回路

フットコンセント(上手)	C型30A 3回路
フロアーコンセント下手	C型30A 9回路
フロアーコンセント上手	C型30A 9回路
後コンセント	C型30A 3回路
LH下コンセント	C型30A 4回路
LH上コンセント	C型30A 4回路
能コンセント(下奥)	C型(ブレーカー-20A) 7回路

ボーダー・フットライト

1Bor 150w 27灯 3色 (#78.W.W)
1色 2回路 TOTAL6回路 切り替え無し
2Bor 150w 27灯 3色 (#78.W.W)
1色 2回路 TOTAL6回路 切り替え無し
フットライト 60w 36灯 3色 (#78.#17.W)
1色 1回路 TOTAL3回路 C型 上手

主な予備機材

PAR 5N 20台	ESQ-10 2台
PAR 5M 20台	ディスク 2台
1.5kwFQ 12台	ダブル 2台
S/F36 650w 12台	先玉④⑥⑧ 2台
ITO 14台	
波マシーン 2台	丸ベーススタンド 20本
500w QSP 10台	Midスタンド 4本
	ベース 40枚

～防音幕～
～バトン9～
～ホリ幕～
～大黒～
～バトン8～
～バトン7～
～バトン6～
～UH～
～袖幕4～
～一文字幕6～
～バトン5～
～バトン4～
～正面反射板～
～バトン3～
～3SUS～
～袖幕3～
～一文字幕5～
～天反(後)～
～スクリーン～
～引割幕2～
～一文字幕4～
～バトン2～
～2SUS～
～第2ボーダー～
～一文字幕3～
～袖幕2～
～天反(前)～
～引割幕1～
～一文字幕2～
～バトン1～
～1SUS～
～第1ボーダー～
～袖幕1～
～一文字幕1～
～暗転幕～
～開閉式緞帳～
～緞帳2～
～緞帳1～

舞台前

電動
手動