

吊物装置リスト

NO	名 称	バトン寸法	操作方法	吊荷重	備 考
		mm		kg	
1	第1 綬 帳	20,000	電 動	900	
2	第2 綬 帳	20,000	電 動	900	
3	昇降開閉式 綬 帳	20,400	手 動	250	
4	暗 転 幕	20,000	手 動	150	
5	第1 一文字幕	20,000	手 動	150	
6	袖 幕 (1)	5,800 *2	手 動	80	
7	第1 ボーダーライト	16,400	手 動	300	
8	第1 サスペンションライト	16,400	電 動	600	
9	吊 物バトン (1)	20,000	電 動	900	
10	第2 一文字幕	20,000	手 動	150	
11	引 割 幕 (1)	22,500	手 動	200	
12	天井反射板 (前)	図 示	電 動	6,000	
13	袖 幕 (2)	4,000 *2	手 動	60	
14	第3 一文字幕	20,000	手 動	150	
15	第2 ボーダーライト	16,400	手 動	300	
16	第2 サスペンションライト	16,400	電 動	600	
17	吊 物バトン (2)	20,000	電 動	900	
18	第4 一文字幕	20,000	手 動	150	
19	引 割 幕 (2)	22,500	手 動	200	
20	パイプ張込式スクリーン	12,000	手 動	400	
21	天井反射板 (後)	12,000	電 動	10,000	
22	第5 一文字幕	20,000	手 動	150	
23	袖 幕 (3)	5,500 *2	手 動	80	
24	第3 サスペンションライト	16,000	電 動	600	
25	吊 物バトン (3)	20,000	手 動	150	
26	正面反射板	図 示	電 動	3,500	
27	吊 物バトン (4)	20,000	手 動	150	
28	吊 物バトン (5)	20,000	電 動	900	
29	第6 一文字幕	20,000	手 動	150	
30	袖 幕 (4)	5,500 *2	手 動	80	
31	アッパーホリゾン	20,000	電 動	1,300	
32	吊 物バトン (6)	20,000	手 動	150	
33	吊 物バトン (7)	20,000	手 動	150	
34	吊 物バトン (8)	20,000	手 動	150	
35	バック 幕	21,000	手 動	150	
36	ホリゾン 幕	21,000	手 動	150	
37	吊 物バトン (9)	20,000	手 動	150	
38	防 音 幕	20,600	電 動	1,100	
39	側 反 (上)	図 示	電 動	3,500	
40	側 反 (下)	図 示	電 動	3,500	

